重　要

平 成　２７ 年　５ 月 吉 日

お客様　各位

長崎県大村市岩松町 336 番地 13
おおむらケーブルテレビ株式会社

チャンネル追加・番号変更に伴う再スキャンのご案内

拝啓　新緑の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社はケーブルテレビ局として地元大村の情報発信に努めて参りましたが、今後更なる充実を図るため、第２コミュニティチャンネルを開始することとなりました。また、従来 CS 放送にてお届けしておりました「コミチャンおおむら」（ボートレースおおむら）も地上波にて放送いたします。この追加・変更に伴い、お客様には別紙のとおり再スキャンの操作をお願いしたく、ご案内申し上げます。

当社では今後も皆様にご満足いただけるサービスを提供して参りますので変わらぬご愛顧を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

敬具

記

□変更時期　**平成　２７年　６月　１日**　※５月より試験放送を実施しております

□変更前

地上 111ch　⑪	オクトチャンネル
地上 112ch	オクトチャンネル（ショップチャンネル等）
CATV025ch	コミチャンおおむら（ボートレースおおむら等） ※地デジ 122ｃｈへ移行します。

□　変更後

地上 111ch　⑪	おおむらｃｈ１１
地上 112ch	お買い物・お天気ｃｈ
地上 121ch　⑫	おおむらｃｈ１２
地上 122ch	ボートチャンネル

※チャンネル名は仮称です。変更となる場合がございます。

※スキャンの方法は別紙をご参照ください。

□　本件に関するお問い合わせ先

おおむらケーブルテレビ株式会社　０９５７－５４－３８１１

（AM9:00~PM6:00）

テレビのスキャン方法

①　リモコンの 地上デジタル ⑪ を押して「おおむらｃｈ１１」が映りますか

いいえ →

ご覧頂いているテレビは、対象のテレビではございません。
今まで通りお楽しみ下さい。

※ご覧のテレビはアンテナ受信となっております。

はい ↓

②　リモコンの 地上デジタル ⑫ を押して「おおむらｃｈ１２」が映りますか

映る →

ご覧頂いているテレビは、自動的に設定が完了しています。
６月から新たに始まる放送をお楽しみください。

!? **チャンネルが ⑫ に変わらない**

※設定方法は下記の確認を行い別紙の設定方法の一例を参考に操作をお願いします。
1）実際の設定につきましては取扱説明書または、メーカーのホームページをご覧ください。
2）別紙に記載のない場合や、一部操作が異なる場合がございます。
3）テレビ本体及び、録画機器等につきましても同様に設定が必要になります。

③　リモコンの 地上デジタル ⑦ を押してください

TVQの放送に切り替わる → ①ページ → STB設定方法

チャンネルが切り替わらない
登録されていませんと出る → ③ページ → 設定方法の一例（テレビ）

STB設定方法

Panasonic　TZ－HDW610P、TZ－LS300P

1. リモコンの操作一覧ボタンを押す。

2.「設定する」 ⇒ 「設置設定」 ⇒ 「チャンネル設定」 ⇒
「地上デジタル」 と決定ボタンを押していく。

3.「再スキャン」 を選び決定ボタンを押すと再スキャンが開始される。

4. 再スキャン後、戻るボタンを数回押してテレビ画面に戻る。

Panasonic　TZ－BDT920PW

1. リモコンの操作一覧ボタンを押す。

2.「放送設定」 ⇒ 「設置設定」 ⇒ 「チャンネル設定」 ⇒
「地上デジタル」 と決定ボタンを押していく。

3.「再スキャン」 を選び決定ボタンを押すと再スキャンが開始される。

4. 再スキャン後、戻るボタンを数回押してテレビ画面に戻る。

HUMAX　JC－6500

1. リモコンのメニューボタンを押す。

2.「設定」 ⇒ 「システム情報」 ⇒ 「地上デジタル再スキャン」 と決定ボタンを押していく。

3.「スキャン開始」 ⇒ 「はい」を選び決定ボタンを押すとチャンネルの再スキャンが
開始される。

4. 再スキャン後、テレビ画面に戻る。

pioneer　BD－V370（L）、BD－V371L（LC、LL）、BD－V8701R（V8700R）

1. リモコンのナビボタンを押す。

2.「設定」 を選び決定ボタンを押す。

3. リモコンの　緑　ボタンを押す。

4.「自動チャンネル設定」 を選び決定ボタンを押す。

5. 決定を押すとチャンネルの再スキャンが開始される。

6. 再スキャン後、戻るボタンを数回押しテレビ画面に戻る。

pioneer　BD－700

1. リモコンのナビボタンを押す。

2.「設定」 ⇒ 「システム情報」 ⇒ 「地上デジタル再スキャン」 と決定ボタンを押していく。

3.「スキャン開始」 ⇒ 「はい」を選び決定ボタンを押すとチャンネルの再スキャンが
開始される。

4. 再スキャン後、戻るボタンを数回押しテレビ画面に戻る。

KDDI　スマートTVボックス

1. リモコンのホームボタンを押し、メニューボタンを押す。

2.「設定/料金」 ⇒ 「本体設定」 ⇒ 「放送・システム」 ⇒
「放送・システム」 ⇒ 「設置設定」 ⇒ 「チャンネル設定」 ⇒
「地上デジタル」 と決定ボタンを押していく。

3.「再スキャン」 を選び決定ボタンを押すと再スキャンが開始される。

4. 再スキャン後、戻るボタンを数回押してホーム画面に戻る。

設定終了後、リモコンの12ボタンを押して正しく登録されたかをご確認ください。
うまく登録されてない場合は再度お試しください。
また、テレビ本体及び録画機器でも同様の設定が必要です。それぞれの
リモコンで「テレビのスキャン方法」の手順をお試しください。

設定方法の一例（テレビ）

※機種によって設定方法が異なる場合がございます。
QRコードから取扱説明書のダウンロードも
ご利用ください。

Panasonic VIERA

1. リモコンのメニューボタンを押す。
2. 「設置設定」 ⇒ 「初期設定」 と決定ボタンを押していく。
3. 「設置設定」 を選び決定ボタンを3秒以上押し続ける。
4. 「チャンネル設定」 ⇒ 「地上デジタル」 と決定ボタンを押して
選択していく。
5. 「再スキャン」 を選び決定ボタンを押すと再スキャンが開始される。
6. 再スキャン後、戻るを押す。
7. 設定確認画面で 「はい」 を選び、決定ボタンを押して完了。

ソニー BRAVIA

1. テレビを地上デジタルに切り替えて、リモコンの「ホーム」ボタンを押す。
2. 「設定」→「放送受信設定」と順に選択していく。
3. 地上デジタルの「自動チャンネル設定」を選択する。
4. 「再スキャン」を選んで決定ボタンを押すとチャンネルの再スキャンが開始される。

日立 Wooo

1. リモコンの「メニュー」ボタンを押し、「各種設定」→「初期」と順に選び、
決定ボタンを押す。
2. 「初期」画面で「受信設定・地上デジタル」を選び、決定ボタンを押す。
3. 「CH合わせ（地域名）」を選び、決定ボタンを押す。
4. 「再スキャン」を選択→決定ボタン→「開始する」を選択→
決定ボタンでチャンネルのスキャンが始まる。
5. スキャン終了後、「メニュー」ボタンを押し完了。

シャープ AQUOS

1. リモコンで地上D（地上デジタル放送）に切り替え、メニューボタンを押す。
2. 「本体設定」→「チャンネル設定」→「地上デジタル-追加」と順に選択する。
3. 「する」→「UHF」を選ぶとチャンネルの自動設定が開始される。
4. チャンネルの自動設定終了後、「終了」を選ぶ。
5. 「メニュー」ボタンを押すと通常画面に戻る。

東芝 REGZA

1. リモコンの「設定メニュー」又は「クイック」ボタンを押す。
2. 「初期設定」→決定ボタン→「チャンネル設定」→決定ボタン→
   「地上デジタル自動設定」→決定ボタンと順に押していく。
3. 「再スキャン」を選び、決定ボタンを押すとチャンネルの再スキャンが開始される。
4. 再スキャン終了のメッセージ画面が表示されたら、
   「現在の設定に追加する」を選び決定ボタンを押す。
5. 終了ボタンを押すと通常画面に戻る。

三菱 REAL

1. リモコンの「デジタル」ボタンを押して地上デジタル放送を選び、
   「初期設定」画面を表示する。
2. 「チャンネル自動設定」を選び、決定ボタンを押す。
3. 「再スキャン」を選び、決定ボタンを押す。
4. 「手順2へ」→「手順3へ」→「手順4へ」が選ばれていることを各手順画面で確認し、
   決定ボタンを押す。
5. 「完了」が選択されていることを確認して決定ボタンを押す。
6. 「メニュー」ボタンを押すと通常画面に戻る。

録画機器についても同様のチャンネルスキャンが必要です。詳しくは説明書又はメーカーホームページをご覧ください。